XUYIN

专业安防产品制造商

4G旭鹰（觅睿方案）星耀AOV系列产品

快速操作指南




CE FC RoHS

使用前重要说明


- 尽管我们已尽一切努力确保本手册完整准确，但由于产品更新，可能存在一些差异。
- 本摄像机为4G终身免流量设备无需充值，仅支持手机APP无限查看，不支持PC端无限查看。
- 如PC端需集中管理，请在PC端购买4G流量加油包单独使用。
- 为确保产品更长的续航，建议不要将摄像机直接对准道路或人流/车辆密集的区域。
- 由于4G网络频段的限制，本产品仅可在您所在国家/地区安装使用，不支持跨国安装使用。
- 请确保安装摄像头的位置有足够的4G网络信号，否则产品将无法正常工作。
- 设备内含电池，请勿私自拆卸。
- 太阳能板为玻璃制品，易碎，安装调试时请注意保护，以免割伤划伤。

装箱清单

请查阅此清单以了解所有部件。




摄像机 X1



支架 X1



螺丝包 X1



SIM卡 X1

(双网版已内置)

摄像机


太阳能板



太阳能板X1





太阳能板支架X1



螺丝包X1

描述说明






名称	描述
电源	DC 5V/2A
状态灯	红灯闪烁: 正在连接4G网络。如果红灯长时间频繁闪烁，请尝试重新插入SIM卡或者重置摄像机

	蓝灯慢闪: 等待添加到App 蓝灯快闪: 升级中 蓝灯常亮: 摄像机已成功添加到App；正在预览
充电指示灯	红灯：充电中 蓝灯：已充满
TF卡卡槽	支持TF卡本地存储（最大支持512GB）
复位键	长按复位键5秒重置摄像机，恢复出厂设置
开关键	开关拨动至“ON”代表开机，开关拨动至“OFF”代表关机

SIM/TF卡安装

注:单目、双目、三目、四目产品的操作均位于主体位置，操作基本类似，在此后面仅以双目产品主体作为说明，其他规格请借鉴，恕不赘述。



1）出厂前产品已插入SIM卡，使摄像机能够连接到4G网络；

2）使用前请插入TF卡用于数据存储。

注意: 请注意卡片插入方向和正反面。

SIM卡和TF卡插入时，金属触点面向电路基板方向。

App获取

1 下载App

•如果您是新用户

您可在苹果、安卓、鸿蒙系统的应用商店中搜索"云际"，或扫描以下二维码下载所需的App。


请根据需要选择。

扫码下载“云际”App

•如果您已拥有帐号

请跳过本节。

注意：支持以下系统



登录/注册

注意：App界面可能因版本更新而有所差异，请前往App Store查看最新版本。

1 注册

打开应用程序，点击注册进行注册。

如您已有帐户，请点击登录进行访问。



2 完成注册

请在仔细阅读隐私协议后，输入有效的手机号码或电子邮箱地址，并设置昵称和密码。






注意：创建新帐户前，请仔细阅读隐私政策和使用条款。


设备添加

1 设备开机

a. 拨开尾线硅胶套，链接太阳能板；打开另外一根尾线硅胶套，拨动开关拨至“ON”开启摄像机。



b. 首次使用时，先长按RESET键5秒钟重置摄像机，等待摄像机正常重启。




c. 当指示灯由红色慢闪转为蓝色慢闪时（等待时间最长可能需要3-5秒钟）表示设备联网成功，可以开始添加。

注意：如果设备在开机30秒后未进入红色慢闪状态，请按住REST（复位键）5秒进行复位，然后重新启动配对。

2 添加设备至App

a. 打开App，点击“+”进入添加设备界面，扫描机身二维码添加摄像机。




b. 完成配置。




实时预览

注意: App界面可能因版本更新而有所差异，请前往App Store查看最新版本。

打开应用程序即可查看实时动态、拍摄快照、交谈、录制视频以及根据需求使用其他功能。



双目预览画面



四目预览画面

APP主界面功能


太阳能板连接状态:未连接
太阳能板连接状态:未连接
监听开关
全屏显示
画面截屏
清晰度选择
画面录像
回放查看
预置点设置
云台控制
选择对讲声音
语音对讲
设置菜单
太阳能板连接状态:已连接
太阳能板连接状态:已连接
灯光设置
相册
预览画面的开关
手动开启报警

APP云台控制

1. 云台控制 可通过云台控制球机的方向（图2）

2. 云台校准 如摄像机云台被外力移动过，会影响球机联动效果，请使用云台校准功能，复位云台设置，保证联动效果。（图3）



图1



图2



图3

注意：云台校准时长为30S左右

设备升级

点击图1中右上角账号头像，然后点击图2中的设备版本查看版本信息。若有新版本再按以下方式升级



图1



图2



图3

设备分享设置

设备分享可选择扫描二维码或输入账号分享







报警管理设置

注意：设置声光报警计划，设备只在该时间段内触发声光报警

声光报警

1. 声音报警：侦测到移动或人形时，摄像机会发出声音报警
2. 白光灯报警：侦测到移动或人形时，摄像机会发出光报警
3. 声光报警：侦测到移动或人形时，摄像机会发出声光报警

智能侦测

打开后，设备可以检测出现在画面内的人物、车辆、火焰、非机动车并记录，你可以选择不同的检测灵敏度。



摄像机安装


1 选择安装地点

选择一个可以获得理想视野的位置。

请考虑以下因素：

- 避免阳光直射。
- 避免镜头前方有植物或门廊灯；避免面向繁忙的道路。
- 避免靠近出风口，包括空调出风口、加湿器出风口、投影仪的散热口等。

• 将其放置在距离地面 2-3 米（7-10 英尺）的位置 - 足够近，以便能够通过摄像头看到对方的面部并与其交谈。确保摄像头能够捕捉到您想要看到的内容。




注意: 请选择可承受摄像机3倍重量的坚固墙面。

安装前，请检查安装位置是否会影响连接和使用，尤其要确保太阳能电池板能够完全照明。


本系列产品：单目、双目、三目、四目安装固定方式均为主体与支架链接，在此仅以双目安装为例，其他规格敬请参考，恕不赘述。

安装方法1：壁挂式安装


a. 将支架放于选定的墙上，使用记号笔标记开孔位置并用钻头(直径6毫米)打孔。



b.安装膨胀螺丝和固定螺丝。




c .将摄像头对准支架孔位向下推到位。




安装方法2：吊装

a. 将支架放于选定的墙上，使用记号笔标记开孔位置并用钻头(直径6毫米)打孔。

b. 安装膨胀螺丝和固定螺丝。




c.将摄像头对准支架孔位向下推到位。




安装方法3：炮钉枪安装

a.将支架用炮钉枪安装在墙上。




b. 将摄像头对准支架孔位向下推到位。



安装方法4：抱箍安装


a.将支架用抱箍绑紧。

b.将摄像头对准支架孔位向下推到位。



顶部支架角度调节

顶部支架旋转可调51°。



太阳能板安装

如何放置您的太阳能板


1. 找到一天中阳光直射最强的区域。
2. 将太阳能板向上倾斜 30°~60°（据所处纬度，纬度高倾角大）
3. 如果是北半球，则将太阳能板指向南方；如果是南半球，则将太阳能板指向北方。

重要!

1. 定期用柔软的湿布擦拭太阳能板的表面，清除灰尘或碎屑。
2. 务必将摄像头的固件版本更新到最新版本。

太阳能板安装


1. 请将太阳能板安装在一年中光照最充足的位置。太阳能板每天只需几个小时的直射阳光即可为您的设备提供充足的电力。太阳能板的发电量会受到天气状况、季节变化、地理位置等因素的影响。



2. 使用附带的螺丝安装支架。（确保 UP 标识和推入部分朝上。）
3. 将太阳能板插入支架并按图示拧紧。（请确保太阳能板的UP标识和支架的推入部分朝上。）

4. 松开支架上的调节控制器（A 部分），调整太阳能板的角度，确认它能直射阳光，然后重新拧紧调节控制器以确保安装正确。

5. （可选）旋转安装螺丝，将太阳能板从支架上拆下。



6. 将太阳能板Type-C口穿入摄像机防水硅胶套，再连接到摄像机的电源接口。



FAQ

Q: 摄像机不能开机?

A: 可能是因为摄像机电池电量耗尽。

请使用 5V 电源适配器将摄像机充满电，然后重新开机。

Q: 摄像机突然无法使用?

A:
- 请检查摄像机周围的 4G 网络信号是否良好，避免周围环境的信号干扰摄像机。
- 请检查电池是否已充满电。请在开机前尝试充电。
- 请观察摄像机的指示灯状态。

请联系品牌当地代理商寻求帮助!

Q: 手机无法接收报警推送消息。

A:
- 检查手机系统中App的消息推送权限是否已开启。
- 重启手机。如果是安卓系统的手机，请尝试清除系统缓存。
- 检查摄像机是否开启了移动侦测功能。
- 检查摄像机和手机网络是否正常。
- 检查摄像机是否在线。

Q: 移动侦测漏报?

A:
- 提高摄像机的移动侦测灵敏度。
- 请正确安装摄像机，以防止入侵者垂直走向摄像机。
- 如果需要检测车辆或动物，请关闭“人形侦测”功能。

Q: 摄像机可以连接 Wi-Fi 吗?

A: 摄像机不支持 Wi-Fi，仅支持 4G 网络。

Q: 这款摄像机支持我的 SIM 卡吗?

A: 支持中国大陆各家运营商的SIM卡

法律声明



该产品不可与其他生活垃圾一同丢弃。它们可能含有的危险物质会损害健康或环境。请交由您的零售商收回处理，或根据您所在城市的垃圾分类回收处理。

电池安全

1. 您的设备包含可充电锂离子电池，只能由合格的服务提供商更换。请勿拆卸、打开、挤压、弯曲、变形、刺穿、撕碎或尝试接触设备中的电池。
2. 请勿改装或翻新电池，请勿尝试将异物插入电池，请勿将其浸入或暴露于水或其他液体中，请勿将其置于火中、爆炸或其他危险环境中。
3. 如果电池外壳出现损坏、膨胀或破损，请勿使用。包括但不限于：漏液、异味、凹痕、腐蚀、生锈、破裂、膨胀、熔化和划痕。
4. 请勿将电池丢弃到填埋场的垃圾中。处理电池时，请遵守当地的法令或法规。
5.太阳能板为玻璃制品，在安装调试过程中，请务必注意保护好，以避免损坏后割伤划伤。



感谢您选择旭鹰产品!

关注“天宏旭鹰”获取更多服务资讯